

Guía de Tallas

Modelos: Londres, Atenas, Lisboa, Lagos, Modena, Nepal, Galeón, Pekin, Lima, Ottawa, Sahara, Doha, Luanda, Nieve, Delhi, Dallas y Quito

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
19	12,1	5,7
20	12,7	5,8
21	13,3	5,9
22	14,0	6,1
23	14,6	6,2
24	15,3	6,4
25	16,0	6,5
26	16,5	6,7

Guía de Tallas

Río, Delfín, Berlín, Seúl, Ancla, Tokio, Manila, Gobi, Chicago, Sofía, Alaska,
Hielo, Orlando y Hadas

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
26	16,7	6,8
27	17,3	6,9
28	17,9	7,1
29	18,7	7,3
30	19,3	7,5
31	20,0	7,6
32	20,7	7,8
33	21,5	8,0
34	22,1	8,1
35	22,8	8,2
36	23,4	8,5
37	24,0	8,6
38	24,6	8,8
39	25,2	8,9
40	25,9	9,1

Guía de Tallas

Ballet

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
26	17,0	6,7
27	17,7	6,8
28	18,1	7,0
29	19,0	7,0
30	19,6	7,2
31	20,3	7,5
32	21,0	7,6
33	21,5	7,8
34	22,2	8,0
35	22,9	8,1
36	23,5	8,2
37	24,1	8,4
38	24,8	8,6
39	25,4	8,8
40	26,0	9,0
41	26,6	9,1
42	27,3	9,3

Guía de Tallas

Modelos: Zeus y Flash

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
20	13,1	5,8
21	13,7	6,0
22	14,5	6,1
23	15,0	6,2
24	15,8	6,4
25	16,3	6,5
26	17,0	6,7
27	17,6	6,8
28	18,2	7,0
29	18,9	7,2

Guía de Tallas

Sneakers: Venus, Crono y Ares

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
24	15,8	6,7
25	16,5	6,8
26	17,2	6,9
27	17,8	7,1
28	18,5	7,3
29	19,1	7,4
30	19,8	7,6
31	20,5	7,8
32	21,1	8,0
33	21,8	8,1
34	22,5	8,2
35	23,3	8,5
36	23,9	8,6
37	24,6	8,8
38	25,0	8,8
39	25,9	9,0
40	26,5	9,2

Guía de Tallas

Waterproof: Hera y Apolo

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
24	15,8	6,4
25	16,4	6,4
26	17	6,5
27	17,5	6,7
28	18,2	7
29	19	7,2
30	19,4	7,2
31	20,2	7,5
32	20,8	7,7
33	21,5	7,7
34	22	7,9
35	22,8	8,3
36	23,4	8,4
37	24	8,4
38	24,8	8,7
39	25,5	9
40	26	9,1

Guía de Tallas

Modelos: Koi, Molly, Goldfish y Guppy

TALLAS	LARGO PLANTILLA (CM)	ANCHO (CM)
22	13,4	6,0
23	14,1	6,3
24	14,7	6,4
25	15,3	6,6
26	16	6,8
27	16,7	7,1
28	17,4	7,2
29	18,1	7,4
30	18,8	7,5